

防草シート敷設マニュアル

(株)白崎コーポレーション
グリーンナップ事業部

①施工前



現場状況に応じて、除草・整地等を行う。

②除草・整地後



シート敷設前の状態。凹凸が無いよう、整地する。

③シート拡布



現場形状に併せてシートを拡げる。
シートはハサミ等でカット可能。



シート同士の重ねは10cm以上取るようにする

④止めピン固定



止めピンを用いてシートを固定する。
端部・重ね部は50cm間隔、シート中央は
100cm間隔が目安。

⑤その他の処理



必要に応じて、止めピン打設部分に10cm×
10cmの粘着テープを貼り付ける。(ピンシール)



構造物がある場合は、シートとの重ね部分を
シーリング材アタッチにて接着する。(シーリン
グ)

⑥完成

